

# Rengøringsvejledning

Lavazza BLUE 4723 og 4724

LAVAZZA

## Rengøring af kapselholder

1. Anvend rene klude, der ikke efterlader fnug eller hår
2. Rengør dyserne til damp og varmt vand med en fugtig klud, og tjek at der ikke er dannet belægninger (hvis dette er sket, rengøres de forsigtigt uden at beskadige dem)
3. Rengør holderen til kapsler med varmt vand
4. Tilsæt en teskefuld rensespulver i den medfølgende holder til rengøring, og placér den i kaffemaskinen. Tryk start og stop 10 gange
5. Fjern holderen til rengøring og sæt den kapselholder i, du bruger til brygning af kaffe. Skyl 10 gange á 5 sekunder
6. Bryg en kop espresso som kasseres for at sikre, at der ikke kommer afsmag af rensmiddel i næste brygning



LB 4723



LB 4724

## Holder til rengøring



# Rengøringsvejledning

Lavazza BLUE 4723 og 4724

## Rengøring af steamer

1. Tag 30 ml. rensesvæske og hæld det op i et glas varmt vand
2. Steam 3-4 sek. ned i glasset, og lad steameren stå i glasset natten over
3. Tag steameren op og steam et par gange
4. Tør steameren over med en fugtig klud

## Renseprodukt

Varenr.	Varenavn
10082451	Rens til kapselholder
10082452	Rens til steamer

## Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på:



63 103 103



[kundeservice@lavazza.com](mailto:kundeservice@lavazza.com)